V 1.2.1+

Главный экран



- 1. Статусная строка
- 2. Выбор приемника / активность / режим VFO/CH
- 3. Параметры канала
- 4. Шкала С-метра

6.11.23

- 5. Выбор приемника / активность / режим VFO/CH
- 6. Прием RX/передача TX
- 7. Индикатор заряда батареи
- 8. Название ячейки памяти / частота (зависит от пункта меню 23)
- 9. Назначенный сканлист
- 10.Вид модуляции AM/FM/SSB/...

Основной режим спектра - F → 5				
7	LPD D: 1200 us 128x 433.12500 FN 12.50k 12.5k 6			
9	H33.00000 ±800k H34.60000 10 11 12			
 Текуща Текуща Время Индик Индик Вид мо Шаг ма Уровен Начал Шаг пе Конеч 	ий пресет (частотный план) ая частота приема сканирования RSSI - 3 / 9 катор заряда батареи одуляции AM/FM/USB - 0 на полосы пропускания приемника - 6 ество шагов сканирования - 6 канирования - 1 / 7 нь шумоподавителя (далее ШП) - * / F вная частота диапазона сканирования - 6 ерестройки частоты спектра - 2 / 8 ная частота диапазона сканирования			
6.11.23				

V 1.2.1+





- 1. Шкала С-метра
- 2. Текущая частота приема. (Перестройка 🕝 / 🕒)
- 3. Уровень ШП 💌 / F
- 4. Режим настройки регистров **М**[©], назад **ЕХІТ**

þ

Ввод частоты на главном экране и в спектре

Чтобы вручную ввести частоту на главном экране необходимо войти в частотный режим комбинацией кнопок **F** → **3**. В левой части экрана, напротив частоты, индикатор сменится на **IFO** Далее необходимо ввести частоту. Для ввода разделительной точки воспользуйтесь кнопкой **(***).

В режиме спектра ввод частоты производится непосредственно после нажатия кнопки **5**.

Примеры:

 $140 \rightarrow M^{\circ} = 140.00000$

433*875 → **M**[©] = 433.87500

Отменить ввод частоты можно кнопкой ЕХП.



Назначение кнопок

Кнопка	Режим	Назначение
Ma	Главный экран	Короткое нажатие: Меню приложений (в разработке) Удержание > 1сек.: Основное меню
	Захват частоты	Выбор регистра для редактирования
	Главный экран	Перестройка частоты / переключение канала
	Спектр	Перестройка начальной частоты сканирования
	Захват частоты	Перестройка частоты
	Редактирование регистров	Изменение значения регистра
EXIT	Все режимы	Отмена / назад
PTT	Главный экран / Захват частоты	Включение передачи «TX»
	Спектр	Вход в режим захвата частоты
FN1	Главный экран	Устанавливается приложением с ПК
	Спектр	Исключение текущей частоты из сканирования
	Захват частоты	Отключить / включить ШП
FN2	Спектр/Захват частоты	Отключить / включить подсветку
	Главный экран	Устанавливается приложением с ПК
	Главный экран(MR)	Выбор ячейки памяти канала
цифровые кнопки	Главный экран(VFO)	Прямой ввод частоты

6.11.23

Назначение кнопок

Кнопка	Режим	Назначение
17	Спектр	Размер шага сканирования
28	Спектр	Шаг частоты перестройки спектра
39	Спектр	Время сканирования RSSI
* F	Спектр/Захват частоты	Регулировка уровня ШП
4	Спектр	Кол-во шагов сканирования 16/32/64/128
5	Спектр/Захват частоты	Прямой ввод частоты. Ввод точки 🗭
6	Спектр/Захват частоты	Ширина полосы пропускания
0	Спектр/Захват частоты	Вид модуляции AM/FM/SSB

Описание регистров

Регистр	Описание
LNAs	МШУ грубо 3=0dB; 2=-11dB; 1=-16dB; 0=-19dB.
LNA	МШУ тонко 7=0dB; 6=-2dB; 5=-4dB; 4=-6dB; 3=-9dB; 2=-14dB; 1=-19dB; 0=-24dB
PGA	Усилитель с программируемым коэффициентом усиления 7=0dB; 6=-3dB; 5=-6dB; 4=-9dB; 3=-15dB; 2=-21dB; 1=-27dB; 0=-33dB
IF	ПЧ 10923 ~= 8.46kHz, 18724 ~= 7.25kHz, 26624 ~= 6.35kHz, 34588 ~= 5.64kHz, 42598 ~= 5.08kHz, 50641 ~= 4.62kHz, 58709 ~= 4.23kHz При значении регистра 43 равным 2, частоту ПЧ умножать на 2
МІХ	Усиление микшера 3=0dB; 2=-3dB; 1=-6dB; 0=-8dB
DEV	Ширина девиации при передаче О=мин; 4095=макс По умолчанию=1450
СМР	Функция компандера 1= вкл; 0=выкл
МІС	Чувствительность микрофона 0=мин; 31=макс; 0.5dB/шаг



Quansheng UV-K5 Spectrum mod by @fagci

V 1.2.1+



6.11.23